

## 日下R C多目的ホール

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 舞<br>台<br>上      | <div data-bbox="293 308 338 352">①</div>  <div data-bbox="293 384 338 429">②</div>  <div data-bbox="293 451 338 496">③</div>      | <div data-bbox="1368 316 1447 343">①撤去</div> <div data-bbox="1368 405 1704 432">②吊下げライト7台(固定)</div> <div data-bbox="1368 454 1447 481">③撤去</div>     |
| 客<br>席<br>部<br>分 | <div data-bbox="293 633 338 678">④</div>  <div data-bbox="293 863 338 908">⑤</div>  <div data-bbox="293 1144 338 1189">⑥</div>  | <div data-bbox="1368 635 1447 662">④撤去</div> <div data-bbox="1368 866 1738 893">⑤スポットライト6台(昇降式)</div> <div data-bbox="1368 1144 1447 1171">⑥撤去</div> |

## 四条 R C 多目的ホール

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 舞<br>台<br>上      | <div data-bbox="286 304 1249 472"> <div>①</div>  <div>②</div>  </div>                                                                                                                                                                                         | <div data-bbox="1368 312 1704 344">①吊下げライト 8 台（固定）</div> <div data-bbox="1368 408 1447 440">②撤去</div>                                                                                                              |
| 客<br>席<br>部<br>分 | <div data-bbox="309 679 1249 727"> <div>③</div>  </div> <div data-bbox="309 951 1249 999"> <div>④</div>  </div> <div data-bbox="309 1222 1249 1270"> <div>⑤</div>  </div> | <div data-bbox="1368 679 1447 711">③撤去</div> <div data-bbox="1368 951 1659 983">④スポット 6 台(昇降式)</div> <div data-bbox="1368 1238 1447 1270">⑤撤去</div> <div data-bbox="1368 1366 1870 1398">⑥天井照明器具8台は客席部分に均等配置</div> |

## 中鴻池 R C 多目的ホール

### 舞台側



① アッパーカラーホリゾン 5 台、


②、③ 撤去

④ 吊下げライト 4 台 (固定式)


⑤ スポットライト 10 台 (昇降式)

⑥ 吊下げライト 4 台 (固定式)

## 楠根 R C 多目的ホール

|      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 舞台上  | <div data-bbox="293 304 342 355">①</div>  <div data-bbox="293 427 342 477">②</div>  | <div data-bbox="1368 312 1447 344">①撤去</div> <div data-bbox="1368 427 1704 459">②吊下げライト12台（固定）</div> |
| 客席部分 | <div data-bbox="293 627 342 676">③</div>                                                                                                                              | <div data-bbox="1368 635 1711 667">③スポットライト9台(固定)</div>                                              |

## 布施 R C 多目的ホール

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 舞<br>台<br>上      | <div data-bbox="293 308 338 352">①</div>  <div data-bbox="293 384 338 429">②</div>  <div data-bbox="293 448 338 493">③</div>  | <div data-bbox="1368 312 1841 344">① アッパーホリゾンカラー 5 台 (固定)</div> <div data-bbox="1368 405 1729 437">② 吊下げライト 1 2 台 (固定)</div> <div data-bbox="1368 453 1447 485">③ 撤去</div> |
| 客<br>席<br>部<br>分 | <div data-bbox="293 632 338 676">④</div>                                                                                                                                                                                                                                                          | <div data-bbox="1368 636 1711 668">④ スポットライト 9 台 (固定)</div>                                                                                                                |

# 近江堂 R C 文化ホール

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 舞<br>台<br>上      | <div data-bbox="293 304 1245 352">① </div> <div data-bbox="293 395 1245 443">② </div>                                                                                                                                                                                                                      | <div data-bbox="1368 309 1868 341">① アッパーカラーホリゾン 4 台（昇降式）</div> <div data-bbox="1368 400 1731 432">② 吊下げライト 8 台（固定式）</div>                              |
| 客<br>席<br>部<br>分 | <div data-bbox="331 579 1245 627">③ </div> <div data-bbox="320 679 353 1129"></div> <div data-bbox="309 1137 360 1185">④</div> <div data-bbox="1272 679 1305 1129"></div> <div data-bbox="1261 1137 1312 1185">⑤</div> | <div data-bbox="1368 584 1760 616">③ スポットライト 6 台（昇降式）</div> <div data-bbox="1368 839 1447 871">④ 撤去</div> <div data-bbox="1368 887 1447 919">⑤ 撤去</div> |
| 廊<br>下           | <div data-bbox="309 1316 1238 1364">⑦ </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div data-bbox="1368 1321 1843 1353">⑥ 固定式スポットライト 4 台（固定式）</div>                                                                                        |